

## Výhřevná deska pod drůbeží napáječky $\varnothing$ 25cm, 15W/ $\varnothing$ 30cm, 22W



### Technická data

Typ:	70236
Napětí:	230 V AC, 50 Hz, 0,06 A Výstup: 24 V DC, 0,9A
Výkon:	15 W (ca.0,03W/cm <sup>2</sup> )
Ochranná třída:	2
Rozměr:	$\varnothing$ 264x32 mm
Váha:	ca. 0,5 kg

Typ:	7037
Napětí:	230 V AC, 50 Hz, 0,09 A Výstup: 24 V DC, 0,9A
Výkon:	22 W (ca.0,03W/cm <sup>2</sup> )
Ochranná třída:	2
Rozměr:	$\varnothing$ 314x32 mm
Váha:	ca. 0,9 kg

### Upozornění

Při špatném použití, může dojít k poškození, nebo zranění zvířat a lidí.

Zajistěte, že manipulaci s topnou deskou bude provádět jen osoba, která je dobře seznámena s návodem k použití.

Chraňte zařízení před dětmi a neoprávněnými osobami.

Horní plocha desky se zahřívá a může být i horká.

Nestavte na topnou desku materiály citlivé na teplo.

Nestavte na topnou desku snadno vznětlivé, nebo výbušné materiály.

Nepoužívejte jiné napětí, než pro které je topná deska určena. Síť musí být chráněna proudovým chráničem 30mA.

Bez čitelného štítku nelze topnou desku používat.

Kontrolujte veškeré elektrické části topné desky, zda jsou v pořádku a chraňte je před možným poškozením. Používejte pouze nepoškozenou a chráněnou topnou desku.

Před prvním použitím topnou desku nejprve vyzkoušejte, zda správně funguje.

Zabraňte kontaktu elektrických částí s oleji, nebo s ostrými hranami.

Nepoužívejte topnou desku, pokud je jakkoliv poškozená, nebo je poškozený přívod elektrického proudu.

Nevytrhávejte adaptér ze zásuvky silou, netahejte za kabel.

Nemyjte topnou desku ve vodě.

### **Účel použití**

Topná deska je určena k zabránění zamrznutí vody v napáječkách určených pro drůbež. Jakékoliv jiné použití je zakázáno. Pokud topná deska bude používána k jinému účelu, propadá tím jakákoliv garance ze strany prodávajícího.

### **Funkce**

V topné desce je vestavěný topný vodič, který rovnoměrně zahřívá horní plastovou část. Topná deska může vyhřívat různé typy materiálů. Gumové vložky na horní straně topné desky zabraňují klouzání napáječky.

### **Instalace**

1. Vyzkoušíme funkčnost topné desky.
2. Položíme topnou desku na zem.
3. Zapojíme do sítě 230 V. Po chvíli je deska již teplá.
4. Vyhřívání jednoduše ukončíme vytažením adaptéru ze zásuvky.

### **POZOR**

Údržba a čištění se smí provádět pouze při odpojeném adaptéru ze zásuvky.

V opačném případě hrozí nebezpečí poranění lidí a zvířat.

Topnou desku udržujte bez prachu a nečistot.

Omývejte pouze navlhčeným hadrem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla jako je například benzín, nebo petrolej, mohli by poškodit topnou desku.

Nikdy neumývejte vodou.

### **Likvidace:**

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se její části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí.

Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.

Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.