



HEAP CO 2.000 s.r.o.

Ke Hvězdárně 514, 267 53 Žebrák

Tel: +420 311 533 336 Fax: +420 311 533 314

e-mail: obchod@heapco.cz www.heapco.cz

Napáječka hladinová plastová 7 ltr.

Návod k montáži

Parametry:

Přívod: vnější 1/2" - pravý/levý

Pracovní tlak: 1-5 Pa

Průtok ventilu: do 20ltr/min

Váha: 0,6 Kg

Rozměry: 29 x 25,5 x 14,5 cm

1. Upevnění napáječky

Napáječku upevněte na stěnu, box atd. pomocí dvou šroubů s podložkami - nejsou součástí dodávky.

2. Otočení plováku

Odšroubujte kryt plováku. Po odšroubování upevňovací matky z plováku, vsuňte šroubení plováku do levého či pravého otvoru a našroubujte upevňovací matku. Našroubujte zpět kryt plováku.

3. Napojení

Na šroubení plováku připojte pomocí ½" vnitřního šroubení hadici/trubku

4. Čištění

Vyjměte čistící zátku tak, že tlačíte palcem ze spodu na zátku. Napáječku vymyjte a zátku zatlačte ze shora zpět.

