



Heap Co 2.000, s.r.o.

Ke Hvězdárně 514, 267 53 Žebrák

Tel:+420 311 533 336 Fax:+420 311 533 314

e-mail: obchod@heapco.cz

www.heapco.cz

Návod k použití

CLIPSTER akumulátorový stříhací strojek DeloX

Před použitím stříhacího strojku věnujte, prosím, náležitou pozornost informacím uvedených v tomto návodu. Vyhnete se tak potížím, které plynou z nesprávného používání stříhacího strojku.

A. Technická data

| | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Strojek | délka strojku | 185 mm |
| | šířka stříhu | 38 mm |
| | hmotnost včetně baterie | 0,242 kg |
| Akumulátor | typ | Li-Ion |
| | kapacita | 2200 mAh |
| Nabíječka | napětí | 240/5 V |
| | maximální nabíjecí proud | 0,600 A |
| Podmínky pro stříhání | teplota | 0 – 40 °C |
| | relativní vlhkost max. | 75 % |

B. Popis výrobku

Stříhací akumulátorový strojek je určen ke stříhání malých zvířat, psů a koček.

Dodávka obsahuje:

- 1 ks stříhací strojek DeloX s akumulátorem Li-Ion 2200 mA
- 1 ks nerezový stříhací nůž
- 4 ks plastové nástavce
- 1 ks flakon s mazacím olejem
- 1 ks čistící štěteček
- 1 ks nabíječka se stojánkem 240 V, výstup 5 V/0,6 A
- 1 ks návod k použití

1. Popis stříhacího strojku



- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Strojek DeloX se stříhací hlavou | 7. Mazací olej |
| 2. Nástavec 3 mm | 8. Nabíjecí adaptér 5V |
| 3. Nástavec 6 mm | 9. Stojánek pro nabíjení strojku |
| 4. Nástavec 9 mm | 10. LED světlo |
| 5. Nástavec 12 mm | 11. Tlačítko zapnuto, vypnuto/přepínač rychlosti a zapnutí světla |
| 6. Čistící kartáček | 12. LED displej |

2. Nabíjení

- nový strojek zpravidla není dostatečně nabitý; strojek lze nabíjet přímo napojením na adaptér nebo jeho vložením do stojáčku;
- před prvním použitím nabíjejte strojek 8 hodin; standardní doba nabíjení je 300 minut.
- před připojením strojku na nabíječku se ujistěte, že napětí adaptéru odpovídá napětí zásuvky
- nenabíjejte strojek, pokud je teplota nižší než 0 °C a vyšší než 40 °C
- nenabíjejte strojek na přímém slunci nebo v blízkosti hřejícího radiátoru
- pokud je strojek plně nabitý, může pracovat déle než 300 minut
- během napájení svítí na displeji tento symbol:



3. Zapnutí a vypnutí strojku

Strojek má 3 rychlosti kmitů: 3000, 4000 a 5000 kmitů za minutu. Zmáčknutím tlačítka (fig. 1) spustíte stříhací strojek na nejnižší rychlost. Dalším stisknutím tlačítka rychlost zvýšíte a dalším vypnete strojek. Pokud zmáčknete a budete držet tlačítko po dobu min. 3 s, rozsvítíte nebo vypnete LED světlo.



LED displej zobrazuje zbývající čas provozu v minutách (fig. 2). Po vypnutí zobrazí displej čas stříhání v sekundách.

Strojek lze také používat, pokud je připojen na nabíjecí adaptér (fig.3).

4. Nastavení výšky stříhu

U strojku lze nastavit výšku stříhu v 5-ti polohách. Nastavení docílíte otáčením spodní části strojku (fig. 5)



5. Používání nástavců

Před nasazením či sejmutím stříhacích nástavců se vždy ujistěte, že je strojek vypnutý. Nástavec nasadíte na stříhací hlavu a ujistěte se, že došlo k zacvaknutí zámeků po stranách stříhací hlavy.



6. Čištění stříhací hlavy

Stříhací hlavu čistěte pokaždé, když se rozsvítí symbol čištění.

Vypněte strojek a odpojte jej od adaptéru. Sejměte stříhací nástavec a zatlačte na stříhací nože hlavy (fig. 7).

Vyčistěte hlavu od srsti a jiných nečistot pomocí kartáčku. Nasaďte stříhací hlavu na strojek (fig. 8).

Ujistěte se, že mechanismus zámku je ve správné pozici a zatlačte na nože, až dojde k zacvaknutí.



7. Mazání stříhací hlavy

Stříhací hlavu namažte vždy, když se na displeji objeví tento symbol:



Sejměte stříhací hlavu. Pomocí kartáčku očistěte nože. Naneste olej mezi horní a spodní nůž. Strojek namažte vždy, když stříhací výkon výrazně klesá nebo se zvýší teplota stříhací hlavy.

8. Výměna stříhací hlavy

Stříhací hlava je součástka, u které dochází k opotřebení. I přes dobrou péči, se bude stříhací výkon snižovat. V ten moment by měla být hlava vyměněna. Hlava lze objednat jako náhradní díl. Při výměně hlavy vyčistěte mechanismus pomocí kartáčku. Vyjměte použitou hlavu (fig. 7). Nasaďte novou stříhací hlavu na strojek (fig. 8). Ujistěte se, že mechanismus zámku je ve správné pozici a zatlačte na nože, až dojde k zacvaknutí.

9. Čištění strojku

Použijte vlhký hadřík a pak otřete do sucha.

C. Obecné a bezpečnostní pokyny

Obecné pokyny pro práci se stříhacím strojkem:

1. Stříhací strojek je určen ke stříhání srsti zvířat, a proto jej používejte jen k tomu účelu.
2. Nestříhejte mokrá nebo špinavá zvířata. Při stříhání musí být zvířata fixována.
3. Zvířata stříhejte pouze tehdy, jestliže nejsou v blízkosti děti nebo nepovolané osoby.
4. Nestříhejte v blízkosti výbušných látek nebo plynů.
5. Nestříhejte s tupými nebo jinak poškozenými noži.
6. Vyvarujte se kontaktu s noži při stříhání.
7. Nikdy nepracujte s poškozeným stříhacím strojkem, případnou opravu svěřte odborníkovi.
8. Strojek skladujte v suchém a čistém prostředí, mimo dosah dětí.

Bezpečnostní pokyny při práci se stříhacím strojkem:

1. Stříhací strojek a nabíječ akumulátoru chraňte před vodou a jinými tekutinami.
2. K nabíjení akumulátoru používejte jen dodávanou nabíječku.
3. Vyvarujte se poškození napájecího kabelu nadměrným taháním ze zásuvek.
4. Přípojný kabel nabíječky chraňte před ostrými hranami, olejem a vysokou teplotou.
5. Kabel nabíječky připojujte pouze do sítě 220V/50Hz s odpovídajícím jištěním.
6. Nabíječku připojte k síti jen na nutnou dobu za účelem nabíjení akumulátoru.
7. Neodstraňujte ochranné kryty a nepovolujte šrouby. Pokud stříhací strojek vykazuje nějakou závadu, zajistěte opravu v odborném servisu.

Bezpečnostní pokyny při manipulaci s nabíječkou:

1. Nabíječka se smí připojit k napájecí síti jen takových parametrů, které odpovídají údajům na štítku nabíječky.
2. Nabíječku a akumulátor nevystavujte přímému slunci ani vlhkosti.

3. Nabíjení musí probíhat při teplotách v rozmezí 0 – 40 °C a relativní vlhkosti max. 75%.
Při velmi nízkých teplotách hrozí nebezpečí přebíjení akumulátoru.
4. Odpojte nabíječku od sítě, pokud neprobíhá nabíjení.
5. Nabíječku neotvírejte ani sami neopravujte.
6. Nepoužívejte nabíječku v prašném prostředí.

D. Závady a jejich odstranění

Strojek nelze zapnout

- Vybitý akumulátor? Připojte zařízení na nabíjecí adaptér.
- Suchá stříhací hlava? Namažte stříhací hlavu.

Strojek nestříhá hladce

- Namažte stříhací hlavu.
- Došlo ke slepení spodního a horního nože v důsledku nepoužívání strojku.

Displej při nabíjení nic nezobrazuje

- Ujistěte se, že je nabíjecí adaptér správně připojen.

Strojek se sám vypne

- Zařízení je vybité. Nabijte strojek.

Akumulátor již není možné dobít

- Akumulátor nebo nabíjecí adaptér jsou vadné. Adaptér je možné objednat jako náhradní díl. Pokud je vadný akumulátor, musí být zařízení řádně zlikvidováno.

Záruční list

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby a součástí. Nevztahuje se na vady způsobené mechanickým poškozením či neodbornou obsluhou. Při reklamaci předložte doklad o nákupu! Škody způsobené neodbornou obsluhou, nesprávným užíváním a manipulací a neodbornými zásahy nemohou být předmětem reklamace ani důvodem k uplatnění náhrady škody.

Datum prodeje:

.....

Výrobní číslo:

.....