



**Heap Co 2.000, s.r.o.**

Ke Hvězdárně 514, 267 53 Žebrák

Tel:+420 311 533 336 Fax:+420 311 533 314

e-mail: [obchod@heapco.cz](mailto:obchod@heapco.cz)

[www.heapco.cz](http://www.heapco.cz)

## CLIPSTER akumulátorový stříhací strojek CuttoX

### Návod k použití

Před použitím stříhacího strojku věnujte, prosím, náležitou pozornost informacím uvedených v tomto návodu. Vyhnete se tak potížím, které plynou z nesprávného používání stříhacího strojku.

#### A. Technická data

Strojek	stříhací rychlost	6000 kmitů/min
	šířka hlavy	27 mm
	výška stříhu	0,3 mm
	hmotnost včetně baterie	0,120 kg
Akumulátor	typ	NiMh
	kapacita	800 mAh
Nabíječka	napětí	240/2,5 V
	maximální nabíjecí proud	0,2 A
Podmínky pro stříhání	teplota	0 – 40 °C
	relativní vlhkost max.	75 %

#### B. Popis výrobku

Stříhací akumulátorový strojek je díky své úzké hlavě určen pro detailní stříhání malých zvířat, psů a koček. Je vhodný také pro potřeby veterinářů např. při vyholování před veterinárními zákroky.

Pouze pro vnitřní použití!

Dodávka obsahuje:

1ks	stříhací strojek CuttoX s akumulátorem NiMh
1ks	nerezová stříhací hlava
3ks	plastové nástavce 3, 6 a 9 mm
1ks	flakon s mazacím olejem
1ks	čistící štěteček
1ks	nabíjecí adaptér
1ks	návod k použití

#### 1. Popis stříhacího strojku

1. Strojek CuttoX se stříhací hlavou
2. Nástavec 3 mm
3. Nástavec 6 mm
4. Nástavec 9 mm
5. Čistící štěteček
6. Nabíjecí adaptér
7. Mazací olej
8. Nabíjecí stanice



## 2. **Nabíjení**

- nový strojek zpravidla není dostatečně nabitý; strojek napojte na adaptér a připojte do zásuvky
- z důvodu udržení vysoké kapacity baterie doporučujeme občas baterii úplně vybit
- před prvním použitím nabíjejte strojek 8 hodin
- standardní doba nabíjení je 8 hodin, neprodlužujte dobu nabíjení kvůli možnému poškození baterie
- před připojením strojku na nabíječku se ujistěte, že napětí adaptéru odpovídá napětí zásuvky
- nenabíjejte strojek, pokud je teplota nižší než 0 °C a vyšší než 40 °C
- nenabíjejte strojek na přímém slunci nebo v blízkosti hřejícího radiátoru
- pokud je strojek plně nabitý, může pracovat déle než 60 minut. Během napájení svítí červená kontrolka.

## 3. **Zapnutí a vypnutí strojku**

Posunutím tlačítka (fig. 1) spustíte stříhací strojek. Posunutím tlačítka zpět vypnete strojek. Strojek lze také používat, pokud je připojen na nabíjecí adaptér (fig. 2).



fig. 1



fig. 2

## 4. **Používání nástavců**

Při nasazení či sejmutí stříhacích nástavců se vždy ujistěte, že je strojek vypnutý. Nástavec nasadíte shora na stříhací hlavu a dole zacvaknete (fig. 3). Opačným způsobem nástavec sejměte (fig. 4).



fig. 3



fig. 4

## 5. **Čištění stříhací hlavy**

Stříhací hlavu čistěte po každém stříhání.

Vypněte strojek a odpojte jej od adaptéru. Sejměte stříhací nástavec. Vyčistěte hlavu od zbytků srsti a ostatních nečistot pomocí kartáčku.

## 6. **Mazání stříhací hlavy**

Proto, aby strojek dobře stříhal, je nutné dobře mazat stříhací hlavu. Během stříhání mažte hlavu každých 15 minut. Pokud strojek nepoužíváte, namažte hlavu alespoň 1x denně.

Sejměte stříhací nástavec. Pomocí kartáčku očistěte nože. Naneste olej mezi horní a spodní nůž. Strojek namažte vždy, když stříhací výkon výrazně klesá nebo se zvýší teplota stříhací hlavy.

## 7. **Výměna stříhací hlavy**

Stříhací hlava je součástka, u které dochází k opotřebení. I přes dobrou péči se bude stříhací výkon snižovat.

V ten moment by měla být hlava vyměněna. Hlavu lze objednat jako náhradní díl. Při výměně hlavy vyčistěte mechanismus pomocí kartáčku. Vyjměte použitou hlavu. Nasadte novou stříhací hlavu na strojek. Ujistěte se, že mechanismus zámku je ve správné pozici a zatlačte na nože, až dojde k zacvaknutí.

## 8. **Čištění strojku**

Použijte vlhký hadřík a pak otřete do sucha.

## C. **Obecné a bezpečnostní pokyny**

### **Obecné pokyny pro práci se stříhacím strojkem:**

1. Stříhací strojek je určen ke stříhání srsti zvířat, a proto jej používejte pouze k tomuto účelu.
2. Nestříhejte mokrá nebo špinavá zvířata. Při stříhání musí být zvířata fixována.
3. Zvířata stříhejte pouze tehdy, jestliže nejsou v blízkosti děti nebo nepovolané osoby.
4. Nestříhejte v blízkosti výbušných látek nebo plynů.
5. Nestříhejte s tupými nebo jinak poškozenými noži.
6. Vyvarujte se kontaktu s noži při stříhání.
7. Nikdy nepracujte s poškozeným stříhacím strojkem, případnou opravu svěřte odborníkovi.
8. Strojek skladujte v suchém a čistém prostředí mimo dosah dětí.

**Bezpečnostní pokyny při práci se stříhacím strojkem:**

1. Stříhací strojek a nabíjecí adaptér chraňte před vodou a jinými tekutinami.
2. K nabíjení akumulátoru používejte jen dodávanou nabíječku.
3. Vyvarujte se poškození napájecího kabelu nadměrným taháním ze zásuvek.
4. Přípojný kabel nabíječky chraňte před ostrými hranami, olejem a vysokou teplotou.
5. Kabel nabíječky připojte pouze do sítě 220 V/50 Hz s odpovídajícím jištěním.
6. Nabíječku připojte k síti jen na nutnou dobu za účelem nabíjení akumulátoru.
7. Neodstraňujte ochranné kryty a nepovolujte šrouby. Pokud stříhací strojek vykazuje nějakou závadu, zajistěte opravu v odborném servisu.

**Bezpečnostní pokyny při manipulaci s nabíječkou:**

1. Nabíječka se smí připojit k napájecí síti jen takových parametrů, které odpovídají údajům na štítku nabíječky.
2. Nabíječku a akumulátor nevystavujte přímému slunci, ani vlhkosti.
3. Nabíjení musí probíhat při teplotách 5 – 40 °C a relativní vlhkosti max. 75 %. Při velmi nízkých teplotách hrozí nebezpečí přebíjení akumulátoru.
4. Odpojte nabíječku od sítě, pokud neprobíhá nabíjení.
5. Nabíječku neotvírejte ani sami neopravujte.
6. Nepoužívejte nabíječku v prašném prostředí.

**D. Závady a jejich odstranění****Strojek nelze zapnout**

- vybitý akumulátor? Připojit zařízení na nabíjecí adaptér.
- suchá stříhací hlava? Naolejujte stříhací hlavu.

**Strojek nestříhá hladce**

- namažte stříhací hlavu.
- došlo ke slepení spodního a horního nože v důsledku nepoužívání strojku.

**Nesvítí kontrolka při nabíjení**

- ujistěte se, že je nabíjecí adaptér správně připojen.

**Strojek se sám vypne**

- zařízení je vybité. Nabijte strojek.

**Baterii již není možné dobít**

- baterie nebo nabíjecí adaptér jsou vadné. Adaptér je možné objednat jako náhradní díl. Pokud je vadná baterie, zařízení musí být řádně zlikvidováno.

## Záruční list

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby a součástek. Nevztahuje se na vady způsobené mechanickým poškozením či neodbornou obsluhou. Při reklamaci předložte doklad o nákupu! Škody způsobené neodbornou obsluhou, nesprávným užíváním a manipulací a neodbornými zásahy nemohou být předmětem reklamace ani důvodem k uplatnění náhrady škody.

**Datum prodeje:**

.....

**Výrobní číslo:**

.....