

682086001 Odpuzovač myší a krys UltraStop

Použití:

1. Vložte přístroj do zásuvky.
2. Nastavte přepínač do polohy „VARIABLE“. Přístroj začne vydávat ultrazvukové vlny kolísavých frekvencí, které odpuzují hlodavce. Svítí červená kontrolka.
3. Nastavte přepínač do polohy „OFF“, přístroj se vypne, červená kontrolka zhasne.
4. Nastavte přepínač do polohy „FIXED“. Přístroj začne vydávat ultrazvukové vlny o frekvenci 25kHz k odpuzení myší a krys. Svítí zelená kontrolka.
5. Po 12 – 15denním nepřetržitém použití by měli být hlodavci vypuzeni.

Upozornění:

1. Umísťujte přístroj do výšky cca 1 – 1,5 m nad zemí. Umístění vysoko nebo nízko může snížit účinek přístroje.
2. Během používání přístroj nezakrývejte, snižuje to jeho účinek.
3. Požadovaného výsledku dosáhnete pouze dlouhodobým a nepřetržitým používáním přístroje.

Technická data:

Spotřeba: 1W

Frekvence: 25 – 65 kHz

Napětí: AC 110 – 240 V, 50 – 60 Hz

Použití: domy, byty, stravovací zařízení, podniky, hospodářské stavby, psí boudy, stáje atd.

Způsob likvidace:

Po skončení doby životnosti přístroje ho odevzdejte na místo sběru drobného elektroodpadu. Chraňte životní prostředí.

682086001 Odpuzovač myší a krys UltraStop

Použití:

1. Vložte přístroj do zásuvky.
2. Nastavte přepínač do polohy „VARIABLE“. Přístroj začne vydávat ultrazvukové vlny kolísavých frekvencí, které odpuzují hlodavce. Svítí červená kontrolka.
3. Nastavte přepínač do polohy „OFF“, přístroj se vypne, červená kontrolka zhasne.
4. Nastavte přepínač do polohy „FIXED“. Přístroj začne vydávat ultrazvukové vlny o frekvenci 25kHz k odpuzení myší a krys. Svítí zelená kontrolka.
5. Po 12 – 15denním nepřetržitém použití by měli být hlodavci vypuzeni.

Upozornění:

1. Umísťujte přístroj do výšky cca 1 – 1,5 m nad zemí. Umístění vysoko nebo nízko může snížit účinek přístroje.
2. Během používání přístroj nezakrývejte, snižuje to jeho účinek.
3. Požadovaného výsledku dosáhnete pouze dlouhodobým a nepřetržitým používáním přístroje.

Technická data:

Spotřeba: 1W

Frekvence: 25 – 65 kHz

Napětí: AC 110 – 240 V, 50 – 60 Hz

Použití: domy, byty, stravovací zařízení, podniky, hospodářské stavby, psí boudy, stáje atd.

Způsob likvidace:

Po skončení doby životnosti přístroje ho odevzdejte na místo sběru drobného elektroodpadu. Chraňte životní prostředí.

682086001 Odpuzovač myší a krys UltraStop

Použití:

1. Vložte přístroj do zásuvky.
2. Nastavte přepínač do polohy „VARIABLE“. Přístroj začne vydávat ultrazvukové vlny kolísavých frekvencí, které odpuzují hlodavce. Svítí červená kontrolka.
3. Nastavte přepínač do polohy „OFF“, přístroj se vypne, červená kontrolka zhasne.
4. Nastavte přepínač do polohy „FIXED“. Přístroj začne vydávat ultrazvukové vlny o frekvenci 25kHz k odpuzení myší a krys. Svítí zelená kontrolka.
5. Po 12 – 15denním nepřetržitém použití by měli být hlodavci vypuzeni.

Upozornění:

1. Umísťujte přístroj do výšky cca 1 – 1,5 m nad zemí. Umístění vysoko nebo nízko může snížit účinek přístroje.
2. Během používání přístroj nezakrývejte, snižuje to jeho účinek.
3. Požadovaného výsledku dosáhnete pouze dlouhodobým a nepřetržitým používáním přístroje.

Technická data:

Spotřeba: 1W

Frekvence: 25 – 65 kHz

Napětí: AC 110 – 240 V, 50 – 60 Hz

Použití: domy, byty, stravovací zařízení, podniky, hospodářské stavby, psí boudy, stáje atd.

Způsob likvidace:

Po skončení doby životnosti přístroje ho odevzdejte na místo sběru drobného elektroodpadu. Chraňte životní prostředí.

682086001 Odpuzovač myší a krys UltraStop

Použití:

1. Vložte přístroj do zásuvky.
2. Nastavte přepínač do polohy „VARIABLE“. Přístroj začne vydávat ultrazvukové vlny kolísavých frekvencí, které odpuzují hlodavce. Svítí červená kontrolka.
3. Nastavte přepínač do polohy „OFF“, přístroj se vypne, červená kontrolka zhasne.
4. Nastavte přepínač do polohy „FIXED“. Přístroj začne vydávat ultrazvukové vlny o frekvenci 25kHz k odpuzení myší a krys. Svítí zelená kontrolka.
5. Po 12 – 15denním nepřetržitém použití by měli být hlodavci vypuzeni.

Upozornění:

1. Umísťujte přístroj do výšky cca 1 – 1,5 m nad zemí. Umístění vysoko nebo nízko může snížit účinek přístroje.
2. Během používání přístroj nezakrývejte, snižuje to jeho účinek.
3. Požadovaného výsledku dosáhnete pouze dlouhodobým a nepřetržitým používáním přístroje.

Technická data:

Spotřeba: 1W

Frekvence: 25 – 65 kHz

Napětí: AC 110 – 240 V, 50 – 60 Hz

Použití: domy, byty, stravovací zařízení, podniky, hospodářské stavby, psí boudy, stáje atd.

Způsob likvidace:

Po skončení doby životnosti přístroje ho odevzdejte na místo sběru drobného elektroodpadu. Chraňte životní prostředí.