
Ohřivač mléka TREND 2,3 kW / TEFLON 2,3 kW

Návod k použití:

1. Úvod

Tento návod je určen všem uživatelům ohřivače mléka. Návod musí být uložen na dostupném a známém místě. Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod a řiďte se jeho pokyny.

2. Použití výrobku

Ohřivač mléka je určen k ohřívání mléka a na požadovanou teplotu. K jiným účelům nesmí být používán. Lze ho použít v nádobách do průměru 22 cm, objem tekutiny je max. 10 l.

3. Základní technické údaje

- Napájecí napětí : 230 V / 50 Hz
- Příkon 2,3 kW
- Váha: 4,6 kg
- Ochrana proti vodě IPX 7

Před prvním použitím výrobku zkontrolujte všechny části, zda nejsou poškozené. Poškozený přístroj nesmí být používán.

4. Bezpečnost:

Při čištění nebo rozebírání mějte přístroj vždy odpojený od elektrické sítě. Dbejte, aby nedošlo k poškození přívodní šňůry.

Skladování:

Přístroj skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.

5. Postup:

Uchopte ohřivač oběma rukama a vložte jeho spodní ohřivací těleso do mléka. Vždy dbejte, aby ohřivací těleso bylo ponořeno více, než je minimální ponorná hloubka tělesa.

Poznámka: Hladina mléka musí vždy být mezi ukazateli MIN a MAX na těle ohřivače. Nikdy nenamáchejte rukojeť!

Nastavte požadovanou teplotu a připojte k elektrické síti. Po připojení začne okamžitě přístroj ohřívát mléko na nastavenou teplotu. Rozsvítí se červená kontrolka. Po dosažení požadované teploty červená kontrolka zhasne. Otočte termostat do polohy 0 – vypnuto. Odpojte jej od elektrické sítě a ohřivač vyjměte.

6. Údržba

- K čištění používejte měkký hadřík namočený v neutrálním čisticím prostředku (voda s Jarem), čištění provádějte jen v případě, je-li přístroj odpojen od elektrické sítě. Ohřivač se musí umýt po každém použití.
- Případné odstraňování poruch nebo závad musí provádět pracovník s odpovídající kvalifikací.

UPOZORNĚNÍ!

V případě sejmutí horního krytu při zapnutém přístroji hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



7. Likvidace

Po uplynutí životnosti nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se jeho části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí.

- Kovové části se roztřídí podle druhu kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.
- Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu, se roztřídí a odevzdají organizaci, zabývající se sběrem těchto materiálů.

Záruční list

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby a součástek. Nevztahuje se na vady způsobené mechanickým poškozením či neodbornou obsluhou. Při reklamaci předložte doklad o nákupu! Škody způsobené neodbornou obsluhou a manipulací nemohou být předmětem reklamace, ani pro uplatnění náhrady škody.


Prodejní doklad č. :

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Popis přístroje:

Nastavení teploty mléka



maximální výška hladiny

minimální výška hladiny

